


Descrição do artigo/Imagens dos produtos




Descrição

Observar:

As baterias não podem ser eliminadas juntamente com lixo doméstico. A legislação exige que você, como consumidor final, devolva / elimine da forma correta as baterias usadas. Após a utilização, as baterias podem ser devolvidas gratuitamente nos respectivos locais de compra ou em locais próximos (por ex. nos pontos de recolhimento no comércio ou em pontos de recolhimento dos órgãos públicos. Também é possível enviar de volta as baterias pelo correio. Baterias que contenham substâncias nocivas são identificadas com um ou ambos dos sinais abaixo, compostos pelo desenho de uma lata de lixo riscada e o símbolo químico da categoria do metal pesado nocivo predominante.

Cd significa cádmio, Pb significa chumbo e Hg, mercúrio.

Desenhos



Visão geral dos artigos

Código do artigo	Denominação	Versão 1
32510-20	Bateria	CR2032