





Consignes de montage pour les appareils de contrôle de concentricité



Contrôle du diamètre intérieur



La chariot pivote librement jusqu'à un angle de 90°, permettant ainsi un dégagement et un positionnement rapide lors du changement de pièce



L'approche du chariot s'effectue à l'aide d'une broche. Les deux diamètres de positionnement offrent un espace de travail élargi.