

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Acier.

Nota :

Les coupe-chaînes permettent de couper rapidement et facilement les chaînes à rouleaux afin de les raccourcir ou de remplacer un morceau endommagé.

Les axes sont alors pressés séparément par la plaquette extérieure.


Utilisation :

1. Placer les mors du coupe-chaîne sur le rouleau du maillon et centrer la goupille sur l'axe de la chaîne.

2. Serrer l'outil en tournant la poignée supérieure dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'axe de la chaîne se détache.

3. Le deuxième axe doit également être dérivé pour séparer la plaquette de l'axe.

Dessins



Aperçu des articles

Référence	n° ISO	Division pouce	Division mm
22283-05-0412	04 B - 12 B	1/3/4	6-19,05
22283-05-1620	16 B - 20 B	1-1 1/4	25,4-31,75
22283-05-2448	24 B - 32 B	1 1/2-2	38,1-50,8