

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Nota :

Unités de commande pour le déplacement des colonnes de levage 85300.

Il est possible de raccorder jusqu'à deux colonnes de levage aux unités commandes. Les unités de commande peuvent être actionnées à l'aide d'un interrupteur manuel à écran LCD 85300-15-01.

Deux unités de commande peuvent être reliées entre elles à l'aide du câble de raccordement (85300-10-91X1000), permettant ainsi de déplacer quatre colonnes de levage simultanément.

Sur demande :

Câble d'alimentation (version Suisse).

Câble d'alimentation (version Grande-Bretagne).

Câble d'alimentation (version Japon).

Câble d'alimentation (version États-Unis).

Accessoires :

Câble de raccordement 85300-10-91X1000

Câble d'alimentation 85300-10-92X1800


Interrupteur manuel à écran LCD 85300-15-1

Tiroir d'interrupteur manuel 85300-15-91

Indication de dessin :

1. Connecteur manuel à interrupteur
2. Interface pour capteurs
3. Connecteur de servocommande 2
4. Connecteur de servocommande 1

Dessins



Aperçu des articles

Référence	Désignation	Finition 1
85300-10-90	Commande	-
85300-10-91X1000	Câble De Raccordement	-
85300-10-92X1800	Câble d'alimentation	EU

