

sulle tavole

Per il posizionamento delle piastre modulari 01126 si usano i posizionatori. Le piastre di base sono provviste di quattro fori di precisione per alloggiare i posizionatori (i fori si trovano su un asse a coppia di due).

Con l'ausilio di una vite M6, avvitata sulla testa del posizionatore, esso può essere inserito in posizione o estratto dalla cava a T.

