

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio.

Nota:

I tenditori di montaggio facilitano l'installazione delle maglie di giunzione su catene a rulli aperte. Le estremità della catena vengono agganciate alle ganasce del tendicatena aperto. Avvitando la vite, le estremità aperte della catena vengono avvicinate fino a raggiungere la distanza necessaria per l'installazione della maglia di giunzione senza difficoltà.

Lo strumento è adatto anche per catene di dimensioni simili di altre norme e per catene doppie e triple.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	N. ISO	Divisione pollici	Divisione mm
22283-0412	04 B - 12 B	1/3/4	6-19,05
22283-1620	16 B - 20 B	1-1 1/4	25,4-31,75
22283-2448	24 B - 48 B	1 1/2-3	38,1-76,2