


# Nota tecnica per imbastitori a sfere 03191-90 e bussola portamaschi 03191-95

## 1. Utilizzo:




Assicurarsi che la manopola sia in posizione „OFF“.

Inserire l'imbastitore a sfera nella piastra di serraggio preassemblata. Ruotare la manopola in posizione „ON“. Quando il bloccaggio è completo, si sente un clic.


## 2. Funzione:

Il perno conico spinge le sfere contro la superficie conica della bussola portamaschi, bloccando entrambe le piastre.




## Accuratezza di ripetibilità:

Una maggiore precisione di ripetibilità è possibile con l'ausilio di centraggi aggiuntivi (non compresi nella fornitura).




## Tolleranze di produzione:



## Esempi di utilizzo:

### Cambio del dispositivo di lavorazione



### Cambio del dispositivo di saldatura

