


# Nota tecnica per chiusure 1/4 di giro 03192-10 e bulloni di fissaggio 03192-25


## 1. Utilizzo:




Assicurarsi che la manopola sia in posizione „OFF“. Posizionare il dispositivo di chiusura sopra il perno di bloccaggio e ruotare la manopola in posizione „ON“. Quando il bloccaggio è completo è udibile il rumore di uno scatto.

## 2. Funzione:

Il bullone di fissaggio è trattenuto da quattro sfere che bloccano le piastre insieme.




## Tolleranze di produzione:




## Accuratezza di ripetibilità:

Una maggiore precisione di ripetibilità è possibile con l'ausilio di centraggi aggiuntivi (non compresi nella fornitura).



## Esempi di utilizzo:

### Sostituzione delle piastre



### Sollevamento della presa di aspirazione

